
G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7 D7 E7
Lilly Harp【8弦】
ベイビーハープ　シリーズ【12弦】
パステルハープ、Flex　Harp15【15弦】
FLEX Harp 20【20弦】
モデラート20・ライラック【20弦】
Mid-East：ピクシーハープ、Yui19【19弦】
Mid-East：チェルシーハープ【22弦】
Mid-East:ザナブハープ、ポルテハープ（C-C）、Yui　Harp22【22弦】
Grace：沙羅ハープ【23弦】
プレスト26、DustyStrings：アレグロ、FH26、Blevins　Bourree26【26弦】
Grace:乙女ハープ【28弦】
Mid-East：バクタワハープ、ポルテハープ29【29弦】
TeifiHarps:SiffSaff34、DustyStrings：ラベンナ、クレセンド、FH34　Grace：30シリーズ34B、Blevins Harp Encore34【34弦】
TeifiHarps:EOS、Mid-East：ブシュラハープ、DustyStrings：FH36H、FH36S　Grace：30シリーズ36A、30シリーズ36S【36弦】
Grace40【40弦】